Торговый автомат KV-10 Меню техника



Содержание

1. Используемые термины и сокращения	4
2. Введение	5
3. Платежные системы	8
3.1 Тип монетоприёмника	9
<u>3.2 Экспорт и импорт настроек</u>	10
3.3 Отображение логотипа	11
4. Ячейки	12
<u>4.1 Тип ячеек</u>	13
4.2 Вместимость ячеек	14
<u>4.3 Настройка прокрутки мотора</u>	15
<u>4.4 Объединение ячеек</u>	16
<u>4.5 Сброс объединения ячеек</u>	17
<u>4.6 Время синхронизации объединения ячеек</u>	
<u>4.7 Критическое значение двигателя</u>	19
<u>5. Система</u>	20
<u>5. Система</u>	20
5. Система 5.1 Язык системы 5.2 Десятичная точка	20 21 22
5. Система 5.1 Язык системы 5.2 Десятичная точка 5.3 Пароль оператора	
5. Система 5.1 Язык системы 5.2 Десятичная точка 5.3 Пароль оператора 5.4 Системное время	
5. Система 5.1 Язык системы 5.2 Десятичная точка 5.3 Пароль оператора 5.4 Системное время 5.5 Подключение внешнего контроллера.	
5. Система 5.1 Язык системы. 5.2 Десятичная точка 5.3 Пароль оператора 5.4 Системное время 5.5 Подключение внешнего контроллера. 6. Диагностика неисправностей	
5. Система 5.1 Язык системы. 5.2 Десятичная точка 5.3 Пароль оператора 5.4 Системное время 5.5 Подключение внешнего контроллера. 6. Диагностика неисправностей 6.1 Проверка датчика выдачи	
5. Система 5.1 Язык системы. 5.2 Десятичная точка 5.3 Пароль оператора 5.4 Системное время 5.5 Подключение внешнего контроллера. 6. Диагностика неисправностей 6.1 Проверка датчика выдачи. 6.2 Диагностика купюроприёмника.	
5. Система 5.1 Язык системы 5.2 Десятичная точка 5.3 Пароль оператора 5.4 Системное время 5.5 Подключение внешнего контроллера 6.1 Проверка датчика выдачи 6.2 Диагностика купюроприёмника 6.3 Диагностика монетоприёмника	
5. Система 5.1 Язык системы 5.2 Десятичная точка 5.3 Пароль оператора 5.4 Системное время 5.5 Подключение внешнего контроллера. 6. Диагностика неисправностей 6.1 Проверка датчика выдачи 6.2 Диагностика купюроприёмника 6.3 Диагностика монетоприёмника 6.4 Сброс заблокированных ячеек	
5. Система 5.1 Язык системы. 5.2 Десятичная точка 5.3 Пароль оператора 5.4 Системное время 5.5 Подключение внешнего контроллера. 6. Диагностика неисправностей 6.1 Проверка датчика выдачи. 6.2 Диагностика купюроприёмника 6.3 Диагностика монетоприёмника 6.4 Сброс заблокированных ячеек 6.5 Сброс ошибок двигателя	
5. Система. 5.1 Язык системы. 5.2 Десятичная точка 5.3 Пароль оператора 5.4 Системное время. 5.5 Подключение внешнего контроллера. 6. Диагностика неисправностей 6.1 Проверка датчика выдачи. 6.2 Диагностика купюроприёмника. 6.3 Диагностика монетоприёмника 6.4 Сброс заблокированных ячеек 6.5 Сброс ошибок двигателя. 6.6 Подключение холодильного агрегата	

Используемые термины и сокращения

- УПА управляющая плата автомата
- ТА торговый автомат
- КП купюроприёмник
- МП монетоприёмник

Введение

На УПА есть 4 кнопки:

- Красная кнопка функций
- Желтая кнопка меню
- Зеленая кнопка полной загрузки
- Белая кнопка перезагрузки



После перезагрузки (белая кнопка на УПА) на экране ТА выводятся результаты самодиагностики:

Memory IC Detecting Selections... Detecting Bill Validator... Detecting Coin Mechanism... Detecting DTU... Drop Sensor Self-Checking... Detecting Wireless Module Detecting WiFi module Detecting USB flash disk... Machine ID : Software Version Number: Normal 1 Faulty Normal Disconnecting DTU Faulty Connecting wireless module Disconnecting WiFi module U-disk Undetected 000000000 V5.2.275_En Для входа в основное меню ТА необходимо нажать на кнопку «Меню» (желтая кнопка на УПА) и ввести пароль: 125808521

E	nter Menu Security Code	
	Password	
	Confirm	

Для навигации по меню используются клавиши на цифровой клавиатуре TA:

- Клавиша 2 переход вверх
- Клавиша 8 переход вниз
- Клавиша 4 переход влево
- Клавиша 6 переход вправо

Внимание! Отсутствие описания определенных параметров означает, что эти параметры не используются\не актуальны.

Payment System



- 1. Coin System Set Тип монетоприёмника
- 2. Export System Config Экспорт файла настроек
- 3. Import System Config Импорт файла настроек
- 4. Set LOGO Отображение логотипа

Платежные системы – Тип монетоприёмника

Payment System – Coin System Set

Payment System Select	ion System	Fault Diagnosis L	ift System	
		and the second second second		
Co	in System S	Set		
in the second	Enable	Coin		
	'	HOPPER		
	Confi	rm Return		

В этом меню по умолчанию должен быть выбран вариант «Coin» (1).

Вариант «HOPPER» не используется.

Платежные системы – Экспорт и импорт настроек

Payment System – Export/Import System Config

Baumant Custom Cal	antions Quarteres Freelt Di		
Payment System Sei	ection System Fault Di	agnosis Lin System	
	Export System Config		
·			
	'	· ·	
	Export	Return	
	1		

В этих меню можно экспортировать и импортировать настройки для переноса в другой ТА.

Для этого нужно вставить USB-накопитель в специальный разъем в УПА, зайти в один из разделов (экспорт или импорт) и нажать на клавишу **«Enter»** на клавиатуре ТА.

Внимание! USB-накопитель должен быть не более 16Гб и отформатирован в Fat32.

Платежные системы – Отображение логотипа

Payment System – Set LOGO

Payment System Selec	tion System Fault Diagnosis Lift S	ystem
	Set LOGO Menu	
	Enabled? Yes No	
	Confirm Return	

В этом меню можно включить или выключить отображение логотипа при продаже.

Ячейки

Selection

1	
Payment S	Selection System Fault Diagnosis Lift System
2	Selection Mode
	Selection Capacity
3	Motor AD
	Selection Coupling 5
4	Clear Scl-Coupling
	Coupling Synchronization Time
	Set MotorShort Value

- 1. Selection Mode Тип ячеек
- 2. Selection Capacity Вместимость ячеек
- 3. Motor AD Настройка прокрутки мотора
- **4. Selection Coupling** Объединение ячеек
- 5. Clear Scl-Coupling Сброс объединения ячеек
- 6. Coupling Synchronization Time Время синхронизации объединенных ячеек
- 7. Set Motor Short Value Критическое значение двигателя

Ячейки – Тип ячеек

Selection – Selection Mode

Payment System Sel	ection System Fault D	iagnosis Lift System	
	Selection Mode Menu Tray(0-99) Selection Mode	Coil Conveyor	
	Confirm	Return	

В этом меню производится настройка типа ячеек на полке.

- 1. Tray (0-99) номер полки
- 2. Selection Mode тип ячейки:

Coil - спираль

Conveyor - конвейерная лента

Hook tray - лента с крючьями.

По умолчанию должен быть выбран параметр **Coil** (спираль).

Внимание! Полки нумеруются сверху вниз, нумерация начинается со значения **О (ноль)**.

Ячейки - Вместимость ячеек

Selection - Selection Capacity



Этот раздел повторяет функционал раздела **«Ячейки –** вместимость ячеек» в меню оператора (**8888888**).

- 1. Individual Selection вместимость отдельных спиралей
- 2. For Entire Tray вместимость спиралей во всей полке
- 3. For Entire Machine вместимость спиралей во всём ТА

Ячейки – Настройка прокрутки мотора

Selection - Motor AD

Payment System Sel	ection System Fault Diagnosis Lift System	
	Set Motor AD Limit(1 -250), default:100 Set value 150 Confirm Return	

В этом меню настраивается критическое значение прокрутки двигателя. Значение по умолчанию – 150.

Ячейки - Объединение ячеек

Selection - Selection Coupling

Payment System	Selection System Fault Diagnosis Lift System	
	Selection Coupling Set	
	Selection Number	
	Coupling(1No 2two,3 three)	
	Confirm Return	

В этом меню можно объединить 2 соседние ячейки для возможности работы с товарами большого размера.

- 1. Selection Number стартовая позиция объединения
- **2.** Coupling количество объединяемых ячеек:
 - 1 объединение не производится
 - 2 объединение стартовой и последующей ячейки

Например, если нужно объединить ячейки с номерами 12 и 13, то в поле (1) необходимо указать значение «12», в поле (2) указать значение «2»; для возврата к одиночному режиму в поле (1) указать значение «12», в поле (2) указать значение «1».

Ячейки – Сброс объединения ячеек

Selection – Clear Scl-Coupling

Payment System Se	lection System Fault Diagnosis Lift System	
	Clear Motor coupling	
	Sure clear all seletion Clear motor-coupling set?	
	Clear Return	

Для сброса объединения ячеек необходимо зайти в это меню и нажать на клавишу «Enter» на клавиатуре ТА.

Ячейки – Время синхронизации объединенных ячеек

Selection - Coupling Synchronization Time

Payment System	Selection System Fault Diagno	sis Lift System	
	Selection Mode		
	Selection Capacity	· · · ·	
	Motor AD		
	Selection Coupling		
	Clear Scl-Coul By Single		
	Coupling Sync By Layer 2		
	Set MotorShoi By All		
	3		

Этот раздел необходим для настройки одновременного включения моторов в объединенных ячейках.

- 1. By Single для отдельных ячеек
- 2. By Layer для отдельных полок
- 3. By All для всего ТА

Значение по умолчанию - 1400 мс.

Ячейки – Критическое значение двигателя

Selection – Set Motor Short Value

Payment System Selection System Fault Diagnosis Lift System	n
Set Motor Short Value	
Limit(700 -900, default:820)	
Set 820	
Confirm Return	

Когда двигатель достигает указанного значения, на УПА передается информация о коротком замыкании на моторе.

Значение по умолчанию - 820.

System



- 1. Device Language Язык системы
- 2. Set Digits Десятичная точка
- 3. User Menu Password Пароль меню оператора
- 4. System Time Системное время
- 5. Connecting Upper Computer Подключение внешнего контроллера

System – Device Language

Payment System Se	election System Fa	ault Diagnosis Lif	ft System	
	Device Language			
	Catagory	简体中文		
		English	1	
	Confirm	Return		,

В этом меню выбирается язык системы. Для выбора доступно два варианта – английский и китайский.

По умолчанию выбран английский (English) язык (1).

Системные параметры – Десятичная точка

System – Set Digits

Payment System Se	election System Fault Diagnosis Lift System	
	Set Digits	
	Digits Digit Digit Digit Digit Digit	
	Confirm Return	

Для корректной работы ТА и наличных ПС (при подключении наличных ПС напрямую к ТА) необходимо произвести подстройку десятичной точки в этом меню.

Значение десятичной точки в ТА и в наличных платежных системах должно совпадать. По умолчанию выбрано значение **«2 Digit» (1)**.

Системные параметры – Пароль оператора

System – User Menu Password

Payment System Se	election System F	ault Diagnosis Lift Sys	tem
	User Menu Passw	ord	
	Password	888888	
	,		
	(Construction of the second s	Deturn	
	Confirm	Return	

В этом меню можно изменить пароль меню оператора. Пароль по умолчанию – **888888**.

Внимание! Не рекомендуется пользоваться этой функцией, есть риск потерять доступ в меню.

Системные параметры – Системное время

System – System Time

Payment System	Selection System Fault Diagnosis Lift System
	System Time
	Current Time:
	2024-9-16 21:28 57
	20 24 Year 9 Month 16 Date 1 Week
	21 Hour 28 Min 56 Sec
	Confirm Return

В этом меню настраиваются системные дата и время ТА.

Системные параметры – Внешний контроллер

System – Set Upper Computer

Payment System Se	lection System Fa	ult Diagnosis Lift Sy	vstem
	Connecting Upper Status	Computer Yes No	
	Confirm	Return	

В этом меню настраивается возможность подключения внешнего контроллера (например, возможность установить телеметрический контроллер).

Если установлен внешний контроллер (например, телеметрический контроллер KitPos Master), то необходимо выставить значение «**Yes» (1)**.

Fault Diagnosis



- 1. Drop Sensor Test Проверка датчика выдачи
- 2. Bill Validator Diagnosis Диагностика КП
- 3. Coin Mechanism Diagnosis Диагностика МП
- 4. Clear Jammed Selection Сброс заблокированных ячеек
- 5. Clear Motor Error Сброс ошибок двигателя
- 6. Connecting Temperature Controller Подключение холодильного агрегата
- 7. Temperature Controller Parameter Настройки холодильного агрегата

Диагностика неисправностей – Проверка датчика выдачи

Fault Diagnosis – Drop Sensor Test

Payment System	Drop Sensor Test		
	Machine	Master Machine Slave Machine1 Slave Machine2 Slave Machine3	
	Confirm	Return	

Для проверки работы датчика выдачи необходимо сначала запустить автоматическую проверку, затем закрыть датчик рукой.

Внимание! Перед запуском теста рекомендуется проверить датчики на наличие загрязнений.

Диагностика неисправностей – Диагностика КП

Fault Diagnosis – Bill Validator Diagnosis

Payment System Se	lection System Fault Diagnosis Lift System	
	Bill Validator Diagnosis	
	Detect Return	
3		

В этом меню можно проверить работу купюроприёмника.

Диагностика неисправностей -Диагностика МП

Fault Diagnosis – Coin Mechanism Diagnosis

Payment System Selection System Fault Diagnosis Lift System
Payment System Selection System Fault Diagnosis Lift System

В этом меню можно проверить работу монетоприёмника.

Диагностика неисправностей – Сброс заблокированных ячеек

Fault Diagnosis – Clear Jammed Selection

Payment Sys	tem Selection System Fault Diagnosis L	.ift System	
	Clear Jammed Selection		
	Jammed Selection:	Clear?	
	Not Present		
	,		
	·		

Информация о заблокированных из-за невыдачи товара ячейках попадает в это меню.

После устранения причины невыдачи нужно нажать на клавишу **Enter** на цифровой клавиатуре для очистки списка заблокированных ячеек.

Диагностика неисправностей – Сброс ошибок двигателя

Fault Diagnosis – Clear Motor Error

Payment Sys	tem Selection System Fault Diagnosis	s Lift System	
	Clear Motor Error		
	Motor Error:	Clear?	
	Not Present		
	n de la la de la definitação de la desta de la desta de la desta de la definitação de la definitação de la dest		

В этом меню появляются события, связанные с ошибками двигателей ячеек.

После устранения причины невыдачи нужно нажать на клавишу **Enter** на цифровой клавиатуре для очистки списка заблокированных ячеек.

Диагностика неисправностей – Подключение холодильного агрегата

Fault Diagnosis - Connecting Temperature Controller

Payment System	Selection System Fault Diagnosis Lift System	m
	Connecting Temperature Controller-Slave0 Status Yes No	
	Confirm	

Если в ТА есть и используется холодильный агрегат, то необходимо выставить значение **«Yes» (1)**.

Диагностика неисправностей – Настройки холодильного агрегата

Fault Diagnosis – Temperature Controller Parameter



В этом меню можно настроить определенные параметры работы холодильного агрегата.

В левом столбце указаны названия параметров, в центральном выставляются значения, в правом столбце указаны максимальные и минимальные возможные значения.

Расшифровка параметров находится на следующей странице.

Диагностика неисправностей – Настройки холодильного агрегата

- 1 нижний порог температуры
- 2 верхний порог температуры
- 3 погрешность температуры
- 4 задержка запуска
- 5 корректировка сенсора
- 6 период запуска разморозки
- 7 время разморозки
- 8 Защита от КЗ